



Схема сборки Шкаф-стол угловой (10УР2)

Схема сборки планок



Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ уг-ки
К6	Крышка	900	480	1	1
У7	Усиление	868	128	1	1
У8	Усиление	868	64	1	1
В3	Боковина	720	128	1	1
Фл1	Фальш	716	34	1	2
С13	Створка	716	396	1	2
Пл1	Панель	716	34	2	1
Фл2	Фальш	716	100	1	2
В15	Боковина правая	704	480	2	1
ЛДВП	ЛДВП	358	896	2	1
Ш10	Столешница	1000	600	1	3

* КУХНЯ комплектуется столешницей отдельно от кухонных секций

Порядок сборки.

Сборку кухни рекомендуется начинать с нижних секций. В начале следует закрепить всю необходимую фурнитуру к деталям (опоры, направляющие, полкодержатели), что позволит упростить процесс сборки. Собранные нижние секции необходимо установить по уровню, в нужное место, на 7 см. от стены до задней части секций. Далее закрепить столешницу к корпусу как показано в схеме сборки. **ВНИМАНИЕ** отверстия в усилениях под шурупы производятся по месту сверлом диаметром 5-6 мм.


Верхние секции рекомендуется установить так, чтобы расстояние между нижними и верхними шкафами было 60 см. После установки всей конструкции рекомендуется стянуть между собой все секции межсекционной стяжкой, предварительно выровняв их между собой, для этого делаются отверстия по месту сверлом диаметром 6 мм. Советуем сделать их чуть дальше вешель.

** Секция собирается как на левую так и на правую сторону в зависимости от местоположения (для этого предусмотрены


технологические отверстия, на которые после сборки установить заглушки). Фальш Фл2 крепится к корпусу евровинтом снизу и шурупом 4x30 сверху, фальш Фл1 и панель Пл1 крепить

согласно схеме

Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверить сборку специалистам.



Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ уп-ки
В4	Вязка (фр)	814	814	1	1
П6	Полка (фр)	814	814	1	1
Б10	Боковина левая	720	480	1	1
Б11	Боковина правая	720	480	1	1
С3	Створка	716	468	1	2
У3	Усиление	704	80	1	1
У4	Усиление	704	64	1	1
У6	Усиление	128	734	2	1
Д15	ДВП	716	762	2	1
9	Столешница	900	900	1	3



*-кухня комплектуется столешницей отдельно от кухонных секций

Порядок сборки.

Сборку кухни рекомендуется начинать с нижних секций. В начале следует закрепить всю необходимую фурнитуру к деталям (опоры, направляющие, полкодержатели), что позволит упростить процесс сборки. Собранные нижние секции необходимо установить по уровню, в нужное место, на 7 см. от стены до задней части секций. Далее закрепить столешницу к корпусу как показано в схеме сборки. **ВНИМАНИЕ** отверстия в усилениях под шурупы производятся по месту сверлом диаметром 5-6 мм.


Верхние секции рекомендуются установить так, чтобы расстояние между нижними и верхними шкафами было 60 см.

После установки всей конструкции рекомендуется стянуть между собой все секции межсекционной стяжкой, предварительно выровняв их между собой, для этого делаются отверстия по месту сверлом диаметром 5-6 мм. Советуем сделать их чуть дальше петель.

Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.

Схема сборки Шкаф-стол под мойку (7М1, 8М1)

ВНИМАНИЕ
ручки находятся в упаковке
с фасадом



Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ ул-ки
C12	Створка	716	346	2	3
B4	Боковина левая	704	480	1	1
B5	Боковина правая	704	480	1	1
K10	Крышка	700	480	1	1
Y15	Усиление	668	128	1	1
Y16	Усиление	668	64	1	1
Y20	ДЛВП	357	696	2	1
4	Столешница*	700	600	1	1
K9	Крышка	800	480	1	1
Y13	Усиление	768	128	1	1
Y14	Усиление	768	64	1	1
C10	Створка	716	396	2	3
B4	Боковина левая	704	480	1	1
B5	Боковина правая	704	480	1	1
Y18	ДЛВП	357	796	2	1
3	Столешница*	800	600	1	1

*Кухонный комплект собирается столешницей отдельно от кухонных секций

a=b

Порядок сборки.

Сначала прикрепить необходимую фурнитуру к деталям (ножы). Собрать корпус согласно схеме, затем прибить ДЛВП, предварительно выровняв диагонали корпуса. После сборки нижних модулей их необходимо скрепить между собой межсекционной стяжкой. Столешница крепится пластмассовыми уголками.

**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**


Схема сборки Шкаф настенный угловой (6УВ1/6УВ2)

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ уп-ки
Б22	Боковина верхняя	720	288	2	1
С7	Створка	716	416	1	2
У10	Усиление верхнее	688	64	1	1
У9	Усиление верхнее	688	80	1	1
В11	Вязка (ФР)	584	584	2	1
П2	Полка (ФР)	584	584	1	1
Д29	ДУВЦ	716	532	2	1

Порядок сборки.

Сборку кухни рекомендуется начинать с нижних секций. В начале следует закрепить всю необходимую фурнитуру к деталям (опоры, направляющие, полкодержатели), что позволит упростить процесс сборки. Собранные нижние секции необходимо установить по уровню, в нужное место, на 7 см. от стены до задней части секции. Далее закрепить столешницу к корпусу как показано в схеме сборки. **ВНИМАНИЕ** отверстия в усиленных под шурупы местах производятся по месту сверлом диаметром 5-6 мм. Верхние секции устанавливаются так, чтобы расстояние между нижними и верхними шкафами было 60 см. После установки всей конструкции рекомендуется стянуть между собой все секции межсекционной связкой, предварительно выровняв их между собой, для этого делаются отверстия по месту сверлом диаметром 5-6 мм. Советуем сделать их чуть дальше отеть.



**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**




Регулировка створки по высоте

Регулировка створки по ширине

Регулировка створки по глубине


Схема сборки
Шкаф-стол с 2-мя ящиками (6P2, 8P2)



Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ уп-ки
K9	Крышка	800	480	1	1
Y13	Усиление	768	128	2	1
Bя9	Вязка ящика	710	192	2	1
B8	Боковина левая	704	480	1	1
B9	Боковина правая	704	480	1	1
Bя1	Боковая планка	450	192	4	1
Ф10	Фасад	356	796	2	2
Л21	ЛДВП	740	454	2	1
Л8	ЛДВП	357	796	2	1
Br2	Брус соединительный		768	1	1
3	Столешница*	800	600	1	3
B8	Боковина левая	704	480	1	1
B9	Боковина правая	704	480	1	1
K10	Крышка	700	480	1	1
Y15	Усиление	668	128	2	1
Bя11	Вязка ящика	610	192	2	1
Bя1	Боковина ящика	450	192	4	1
Ф12	Фасад	356	696	2	2
Л30	ЛДВП	640	454	2	1
Л20	ЛДВП	357	696	2	1


*-кухня комплектуется столешницей отдельно от кухонных секций



порядок сборки ящика - см. схему №1

Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.

Схема сборки
Шкаф-стол с 2-мя ящиками (6P2, 8P2)



Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ уп-ки
8P2	K9 Крышка	800	480	1	1
	Y13 Усиление	768	128	2	1
	Bя9 Вязка ящика	710	192	2	1
	B8 Бокovina левая	704	480	1	1
	B9 Бокovina правая	704	480	1	1
	Bя1 г.Леная Бок ящика	450	192	4	1
	Ф10 г.Леная Фасад	356	596	2	2
	Д21 ДЛВП	740	454	2	1
	Д18 г.Леная ДЛВП	357	196	2	1
	Бр2 г.Леная Брус соединительный	768	196	1	1
	3 БТС Столешница*	800	600	1	3
	B8 Бокovina левая	704	480	1	1
B9 Бокovina правая	704	480	1	1	
K10 Крышка	700	480	1	1	
Y15 Усиление	668	128	2	1	
Bя11 Вязка ящика	610	192	2	1	
Bя1 Бокovina ящика	450	192	4	1	
Ф12 Фасад	356	796	2	2	
Д30 ДЛВП	640	454	2	1	
Д20 ДЛВП	357	696	2	1	
6P2	K9 Крышка	800	480	1	1
	Y13 Усиление	768	128	2	1
	Bя9 Вязка ящика	710	192	2	1
	B8 Бокovina левая	704	480	1	1
	B9 Бокovina правая	704	480	1	1
	Bя1 г.Леная Бок ящика	450	192	4	1
	Ф10 г.Леная Фасад	356	596	2	2
	Д21 ДЛВП	740	454	2	1
	Д18 г.Леная ДЛВП	357	196	2	1
	Бр2 г.Леная Брус соединительный	768	196	1	1
	3 БТС Столешница*	800	600	1	3
	B8 Бокovina левая	704	480	1	1
B9 Бокovina правая	704	480	1	1	
K10 Крышка	700	480	1	1	
Y15 Усиление	668	128	2	1	
Bя11 Вязка ящика	610	192	2	1	
Bя1 Бокovina ящика	450	192	4	1	
Ф12 Фасад	356	796	2	2	
Д30 ДЛВП	640	454	2	1	
Д20 ДЛВП	357	696	2	1	


* - Кухня комплектуется столешницей отдельно от кухонных секций



порядок сборки ящика - см. схему №1

Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.

Схема сборки Шкаф для встраиваемой техники (6ШП)



Размер ниши под технику 568x600x525 (ШхВхГ)
Полка по середине ниши съемная, с возможностью установки на разной высоте

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ уп-ки
B19	Боковина левая	2008	550	1	1
B20	Боковина правая	2008	550	1	1
C5	Створка	716	596	1	2
K4	Крышка	600	550	1	1
K5	Крышка	600	550	1	1
B3	Вязка	568	525	2	1
L13	Полка	568	519	2	1
B4	Вязка-ящичка	510	192	2	1
B4	Бок-ящичка	500	192	4	1
Ф4	Фасад	356	596	2	2
L4	ЛДВП	350	578	4	1
L14	ЛДВП	313	578	2	1
L13	МДВП	540	503	2	1

Порядок сборки.

Сборку кухни рекомендуется начинать с нижних секций. В начале следует закрепить все необходимое фурнитуру к деталям (опоры, направляющие, полкодержатели), что позволит упростить процесс сборки. Собранные нижние секции необходимо установить по уровню, в нужное место, на 7 см. от стены до задней части секций. Далее закрепить столешницу к корпусу как показано в схеме сборки. **ВНИМАНИЕ** отверстия в усилителях под шурупы производятся по месту сверлом диаметром 5-6 мм.


Верхние секции устанавливаются так, чтобы расстояние между нижними и верхними алкафами было 60 см. После установки всей конструкции рекомендуется стянуть между собой все секции межсекционной стяжкой, предварительно выровняв их между собой. Для этого делаются отверстия по месту сверлом диаметром 5-6 мм. Советуем сделать их чуть дальше игелель.

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

порядок сборки ящичка - см. схему №1

Схема сборки

Шкаф для встраиваемой техники (6ДП)



порядок сборки ящика - см. схему №1

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ уп-ки
B12	Боковина левая	704	480	1	1
B13	Боковина правая	704	480	1	1
K3	Крышка	600	480	1	1
B2	Вязка	568	480	1	1
Bя3	Вязка ящика	510	76	1	1
Bя3	Боковина ящика	450	76	2	1
Ф3	Фасад	112	596	1	2
Д12	ДЛВП	540	454	1	1
Д19	ДЛВП	116	596	1	1
1	Столешница *	600	600	1	3

*-кухня комплектуется столешницей отдельно от кухонных секций

Порядок сборки.

Сборку кухни рекомендуется начинать с нижних секций. В начале следует закрепить всю необходимую фурнитуру к деталям (болты, направляющие, полкодержатели), что позволит упростить процесс сборки. Собранные нижние секции необходимо установить по уровню, в нужное место, на 7 см. от стены по задней части секций. Далее закрепить столешницу к корпусу, как показано в схеме сборки. **ВНИМАНИЕ** отверстия в усиленных полках шурупы

производятся по месту сверлом диаметром 5-6 мм.

Верхние секции рекомендуется устанавливать так, чтобы расстояние между нижними и верхними шкафами было 60 см.

После установки всей конструкции рекомендуется стянуть между собой все секции межсекционной стяжкой, предварительно выровняв их между собой. Для этого делаются отверстия по месту сверлом диаметром 5-6 мм. Советуем сделать их чуть дальше петель.

Размер ниши под технику 568x600x480 (ШХВxГ)


Качество мебели зависит от качества сборки.

Рекомендуем доверить сборку специалистам.

Шкаф настенный с дверями горизонтальными

(6В3, 8В3)

Схема установки газового лифта:



Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ ут-ки
B14	Вязка	768	288	1	1
B5	Вязка	768	288	1	1
B6	Вязка	768	288	1	1
B22	Боковина верхняя	720	288	2	1
С9	Створка	356	796	2	2
Br2	Брус соединительный	768	60	2	1
J128	ЛДВП	238	796	3	1
B22	Боковина верхняя	720	11288	2	1
B16	Вязка	568	288	1	1
B17	Вязка	568	288	1	1
B7	Вязка	568	288	1	1
С9	Створка	356	596	2	2
Br1	Брус соединительный	568		2	1
J127	ЛДВП	238	596	3	1

Порядок сборки.

Сборку кухни рекомендуется начинать с нижних секций. В начале следует закрепить всю необходимую фурнитуру к деталям (опоры, направляющие, полкодержатели), что позволит упростить процесс сборки. Собранные нижние секции необходимо установить по уровню, в нужное место, на 7 см. от стены до задней части секций. Далее закрепить стойки к корпусу как показано в схеме сборки. **ВНИМАНИЕ** отверстия в усилениях под шурупы производятся по месту сверлом диаметром 5-6 мм.

Верхние секции рекомендуется установить так, чтобы расстояние между нижними и верхними шкафами было 60 см.

После установки всей конструкции рекомендуется стянуть между собой все секции межсекционной стяжкой, предварительно выровняв их между собой, для этого делаются отверстия по месту сверлом диаметром 5-6 мм. Советуем сделать их чуть дальше петель.

Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверить сборку специалистам.

Схема сборки
Шкаф настенный «Хлебница» (5X1, 6X1)





Схема установки газового лифта:



Поз.	Наименование	5X1		6X1		Кол-во	№ уп-ки
		Длина	Ширина	Длина	Ширина		
В16	Вязка	568	288	568	288	1	1
В7	Вязка	568	288	568	288	1	1
В21	Боковина верхняя	360	288	360	288	2	1
С9	Створка	356	596	356	596	1	2
Бр1	Брус соединительный	568	568	568	568	1	1
Л23	ЛДВП	177	596	177	596	2	1
В13	Вязка	468	288	468	288	1	1
В8	Вязка	468	288	468	288	1	1
В21	Боковина верхняя	360	288	360	288	2	1
С8	Створка	356	496	356	496	1	2
Бр6	Брус соединительный	468	468	468	468	1	1
Л22	ЛДВП	177	496	177	496	2	1

Порядок сборки.

Сборку кухни рекомендуется начинать с нижних секций. В начале следует закрепить всю необходимую фурнитуру к дверям (опоры, направляющие, полкодержатели), что позволит упростить процесс сборки. Собранные нижние секции необходимо установить по уровню, в нужное место, на 7 см. от стены до задней части секции. Далее закрепить столешницу к корпусу как показано в схеме сборки. **ВНИМАНИЕ** отверстия в угловых подшуршлы производятся по месту сверлом диаметром 5-6 мм.

Верхние секции рекомендуется установить так, чтобы расстояние между нижними и верхними шкафами было 60 см.

После установки всей конструкции рекомендуется стянуть между собой все секции межсекционными стяжками, предварительно выровняв их между собой, для этого делаются отверстия по месту сверлом диаметром 5-6 мм. Советуем сделать их чуть дальше петель.



Регулировка створки по высоте


Регулировка створки по ширине

Регулировка створки по глубине

Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.

Схема сборки Шкаф-стол под мойку (5М1, 6М1)

ВНИМАНИЕ
ручки находятся в упаковке
с фасадом



Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ уп-ки
C9	Створка	716	496	1	3
B4	Боковина левая	704	480	1	1
B5	Боковина правая	704	480	1	1
K8	Крышка	500	480	1	1
Y12	Усиление	468	64	1	1
Y5	Усиление	468	128	1	1
П10	ДЛДВП	357	496	2	1
1	Столешница*	500	600	1	1
C5	Створка	716	596	1	3
B4*	Боковина левая	704	480	1	1
B5	Боковина правая	704	480	1	1
K3	Крышка	600	480	1	1
Y2	Усиление	568	64	1	1
Y5	Усиление	568	128	1	1
Л3	ДЛДВП	357	596	2	1
1	Столешница*	600	600	1	1

*кухня комплектуется столешницей отдельно от кухонных секций

Порядок сборки

Сначала прикрепить необходимо фурнитуру к деталям (опоры). Собрать корпус согласно схеме, затем прибить ДЛДВП, предварительно выровняв диагональ корпуса. После сборки нижних модулей их необходимо скрепить между собой межсекционной стяжкой. Столешница крепится пластмассовыми уголками.

Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверить сборку специалистам.

Схема сборки
Шкаф угловой открытый наполный (ЗУР)

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ уп-ки
В1	Боковина	720	236	1	1
В2	Боковина	720	550	1	1
В1	Вязка (фр)	234	532	3	1
2	Столешница (фр)*	300	600	1	3


* Кухня комплектуется столешницей отдельно от кухонных секций

Порядок сборки.

Сборку кухни рекомендуется начинать с нижних секций. В начале следует закрепить всю необходимую фурнитуру к деталям (опоры, направляющие, полкодержатели), что позволит упростить процесс сборки. Собранные нижние секции необходимо установить по уровню, в нужное место, на 7 см. от стены до задней части секций. Далее закрепить столешницы к корпусу как показано в схеме сборки. **ВНИМАНИЕ**, отверстия в усилениях под шурупы производятся по месту сверлом диаметром 5-6 мм.


Верхние секции рекомендуется установить так, чтобы расстояние между нижними и верхними шкафами было 60 см.

После установки всей конструкции рекомендуется стянуть между собой все секции межсекционной стяжкой предварительно выровняв их между собой, для этого делается отверстие по месту сверлом диаметром 5-6 мм. Советуем сделать их чуть дальше петель.



Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.

Схема сборки Шкаф угловой открытый настенный (ЗУВ)



Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ уп-ки
B17	Боковина верхняя	720	288	1	1
B18	Боковина верхняя	720	284	1	1
B10	Вязка (фр)	282	270	3	1


Порядок сборки.

Сборку кухни рекомендуется начинать с нижних секций. В начале следует закрепить всю необходимую фронтину к деталям (опоры, направляющие, полкодержатели), что позволит упростить процесс сборки. Собранные нижние секции необходимо установить по уровню, в нужное место, на 7 см. отступы до задней части секций. Далее закрепить столешницу к корпусу как показано в схеме сборки. **ВНИМАНИЕ** отверстия в усилениях под шурупы производятся по месту сверлом диаметром 5-6 мм.

Верхние секции рекомендуется установить так, чтобы расстояние между нижними и верхними шкафами было 60 см. После установки всей конструкции рекомендуется стянуть между собой все секции межсекционной стяжкой, предварительно выровняв их между собой, для этого делаются отверстия по месту сверлом диаметром 5-6 мм. Советуем сделать их чуть дальше петель.

Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.

Схема сборки
Шкаф-стол с 3-мя ящиками (3Р3, 4Р3, 5Р3)



Комплектация деталей


Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ ул-ки
B8	Боковина левая	704	480	1	1
B9	Боковина правая	704	480	1	1
Bя1	Бок ящика	450	192	2	1
Bя2	Бок ящика	450	98	4	1
K3	Крышка	400	480	1	1
У1	Усиление	368	128	2	1
Ф1	Фасад	356	396	1	2
Bя4	Вязка ящика	310	192	1	1
Bя2	Вязка ящика	310	98	2	1
Ф2	Фасад	176	396	2	2
Л12	ЛДВП	716	396	1	1
Л11	ЛДВП	340	454	3	1
7	Столешница*	400	600	1	3
B8	Боковина левая	704	480	1	1
B9	Боковина правая	704	480	1	1
Bя1	Бок ящика	450	192	2	1
Bя2	Бок ящика	450	98	4	1
Ф7	Фасад	356	296	1	2
K7	Крышка	300	480	1	1
У11	Усиление	268	128	2	1
Bя5	Вязка ящика	210	192	1	1
Bя7	Вязка ящика	210	98	2	1
Ф8	Фасад	176	296	2	2
Л15	ЛДВП	716	296	1	1
Л17	ЛДВП	240	454	3	1
8	Столешница*	300	600	1	3
B8	Боковина левая	704	480	1	1
B9	Боковина правая	704	480	1	1
K8	Крышка	500	480	1	1
У12	Усиление	468	128	2	1
Bя1	Бок ящика	450	192	2	1
Bя2	Бок ящика	450	98	4	1
Bя6	Вязка ящика	410	192	1	1
Bя8	Вязка ящика	410	98	2	1
Ф6	Фасад	356	496	1	2
Ф9	Фасад	176	496	2	2
Л10	ЛДВП	357	496	2	1
Л18	ЛДВП	440	454	3	1
Бя6	Брус соединительный	468	468	1	1
8	Столешница*	500	600	1	3

порядок сборки ящика - см. схему №1

Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверить сборку специалистам.

*-кухня комплектуется столешницей отдельно от кухонных секций

Схема сборки
Шкаф-стол рабочий 1-дверный (ЗР1,4Р1,5Р1)



Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ уп-ки
С6	Створка	716	296	1	2
Б6	Боковина левая	704	480	1	1
Б7	Боковина правая	704	480	1	1
К7	Крышка	300	480	1	1
П1	Полка	268	470	1	1
У11	Усиление	268	128	2	1
Л19	ЛДВП	716	296	1	1
6	Столешница*	300	600	1	3
С2	Створка	716	296	1	2
Б6	Боковина левая	704	480	1	1
Б7	Боковина правая	704	480	1	1
К2	Крышка	400	480	1	1
П3	Полка	368	470	1	1
У1	Усиление	368	128	2	1
Л2	ЛДВП	716	396	1	1
7	Столешница*	400	600	1	3
С9	Створка	716	496	1	2
Б6	Боковина левая	704	480	1	1
Б7	Боковина правая	704	480	1	1
К8	Крышка	500	480	1	1
П11	Полка	468	470	1	1
У12	Усиление	468	128	2	1
Л15	ЛДВП	716	496	1	1
Бр6	Брус соединительный	496	596	1	1
8	Столешница*	500	600	1	3
С6	Створка	716	296	1	2
Б6	Боковина левая	704	480	1	1
Б7	Боковина правая	704	480	1	1
К5	Крышка	600	480	1	1
П5	Полка	568	470	1	1
У5	Усиление	568	128	2	1
ЛДВП	ЛДВП	357	596	1	1
Столешница*	Столешница*	600	600	1	3


*-кухня комплектуется столешницей отдельно от кухонных секций



Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.

Схема сборки

Шкаф настенный 1-дверный (3В1/3В2, 4В1/4В2, 5В1/5В2, 6В1/6В2)



Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ у-лки
Б22	Боковина верхняя	720	288	2	1
С6	Створка	716	296	1	2
В15	Вязка	268	288	2	1
П7	Полка	268	278	1	1
Бр7	Брус соединительный	268			
Л24	ЛДВП	238	296	3	1
Б22	Боковина верхняя	720	288	2	1
С2	Створка	716	296	1	2
В9	Вязка	368	288	2	1
Л14	Полка	368	278	1	1
Бр8	Брус соединительный	368			
Л25	ЛДВП	238	396	3	1
Б22	Боковина верхняя	720	288	2	1
С9	Створка	716	496	1	2
В13	Вязка	468	288	2	1
Бр6	Брус соединительный	468			
П8	Полка	468	278	1	1
Л26	ЛДВП	238	496	3	1
Б22	Боковина верхняя	720	288	2	1
С5	Створка	716	596	1	2
В7	Вязка	568	288	2	1
П9	Полка	568	278	1	1
Бр1	Брус соединительный	568			
Л27	ЛДВП	238	596	3	1

Порядок сборки.

Сборку кухни рекомендуется начинать с **нижних** секций. В начале следует закрепить всю необходимую фурнитуру к деталям (оторы, направляющие, полкодержатели), что позволит упростить процесс сборки. Собранные нижние секции необходимо установить по уровню, в нужное место, на 7 см от стены до задней части секций. Далее закрепить столешницу к корпусу как показано в схеме сборки. **ВНИМАНИЕ** отверстия в усиленных док-шуровы производятся по месту сверлом диаметром 5-6 мм.



Верхние секции рекомендуется устанавливать так, чтобы расстояние между нижними и верхними шкафами было 60 см.

После установки всей конструкции рекомендуется стянуть между собой все секции межсекционной стяжкой, предварительно выровняв их между собой, для этого делаются отверстия по месту сверлом диаметром 5-6 мм. Советуем сделать их чуть дальше петель.

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверить сборку специалистам.

Схема сборки

Шкаф-стол рабочий 1-дверный (2Р4)



Разборка направляющей



Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	№ уп-ки
С4	Створка	716	196	1	2
В16	Боковина	704	480	1	1
В24	Боковина	704	480	1	1
К1	Крышка	200	480	1	1
В12	Вязка	168	480	1	1
Д1	ДВП	716	196	1	1
5	Столешница*	200	600	1	3

*-Кухня комплектуется столешницей отдельно от кухонных секций

Комплектация деталей

1. Раскрепите направляющие
2. Внешние части направляющих прикрепите к боковине В16 шурупами 4x16, внутренние части прикрепите к корзине винтом и гайкой
3. Соберите секцию как показано на схеме, прикрепите столешницу
4. Прикрепите Створку С4 к корзине шурупами 4x16 и скрепите направляющие (для этого надо вставить внутреннюю часть во внешнюю и завинтить до конца направляющие)



Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.